


取扱説明書

【セット内容/各部名称】



束ねる時、または側面に取り付ける時に使用します
(1つはネオンライトにセットされています)




底面に取り付ける時に使用します

【使用方法】

1. ネオンライトの電源ケーブルジャックにUSB電源ケーブルを差し込みます。(図.1)
2. お好きな形にネオンライトを成形します。
3. 壁などに貼り付ける場合は、固定用フック (小) と固定用フック (大) を使用します。
フックの裏に粘着シールを貼り反対側のシートをはがして壁などに貼り付けます。(図.2)
4. 固定用フック (小) はネオンライトの底面に取り付けることができます。(図.3)
5. 固定用フック (大) はネオンライトの側面に取り付けるか (図.4)、2本束ねて固定する際に使用します。(図.5)
6. USB電源ケーブルのUSB端子をUSB ACアダプター (別売) またはパソコンのUSBポートに差し込むと点灯します。

※USB ACアダプターは出力電圧5Vで、出力電流2A以上をご使用ください。



取扱注意

- 高温多湿の場所や、直射日光の当たる場所、火の元の近くで使用及び保管はしないでください。
- 壁などに設置する場合は、設置箇所をきれいにふき取り、乾いた状態で粘着シールを貼り付けてください。
- 壁紙や壁面の状態や種類によって、粘着シールが貼りにくい場合があります。
- 壁紙や壁面の状態や種類によって、粘着シールをはがす時に塗装や壁紙がはがれるおそれがあります。
- 重いものを乗せたり、引っ張ったり、無理な力を加えないでください。
- 本製品は防水ではありません。水に濡れる場所に設置しないでください。
- USB ACアダプターは出力電圧5Vで、出力電流2A以上をご使用ください。それ以下の場合は電力不足のため、明るく点灯しない場合や発熱、故障の危険があります。