



取扱説明書

【セット内容/各部名称】



USB電源ケーブル



固定用フック(大)×2

束ねる時、または側面に取り付ける時に使用します
(1つはネオンライトにセットされています)




固定用フック(小)×10 粘着シール×10

底面に取り付ける時に使用します


【使用方法】

1. ネオンライトの電源ケーブルジャックにUSB電源ケーブルを差し込みます。(図.1)
2. お好きな形にネオンライトを成形します。
3. 壁などに貼り付ける場合は、固定用フック(小)と固定用フック(大)を使用します。
フックの裏に粘着シールを貼り反対側のシートをはがして壁などに貼り付けます。(図.2)
4. 固定用フック(小)はネオンライトの底面に取り付けることができます。(図.3)
5. 固定用フック(大)はネオンライトの側面に取り付けるか(図.4)、2本束ねて固定する際に使用します。(図.5)
6. USB電源ケーブルのUSB端子をUSB ACアダプター(別売) またはパソコンのUSBポートに差し込むと点灯します。

※USB ACアダプターは出力電圧5Vで、出力電流2A以上をご使用ください。




(図.1)




(図.2)

粘着シール




(図.3)

固定用フック(小)



(図.4)

固定用フック(大)



(図.5) 束ねる場合

固定用フック(大)

取扱注意

- 高温多湿の場所や、直射日光の当たる場所、火の元の近くで使用及び保管はしないでください。
- 壁などに設置する場合は、設置箇所をきれいにふき取り、乾いた状態で粘着シールを貼り付けてください。
- 壁紙や壁面の状態や種類によって、粘着シールが貼りにくい場合があります。
- 壁紙や壁面の状態や種類によって、粘着シールをはがす時に塗装や壁紙がはがれるおそれがあります。
- 重いものを乗せたり、引っ張ったり、無理な力を加えないでください。
- 本製品は防水ではありません。水に濡れる場所に設置しないでください。
- USB ACアダプターは出力電圧5Vで、出力電流2A以上をご使用ください。それ以下の場合は電力不足のため、明るく点灯しない場合や発熱、故障の危険があります。