


# 取扱説明書

Type-C充電式(ケーブル・アダプター別売) 定格電圧5V、定格電流1A(5V/1A)の  
ケーブル・アダプターが必要です。

## 【各部名称】



## 充電方法

- 1.取り付けパーツを、「開ける」方向にひねって、取り外します。
- 2.USBケーブル(別売)を使い、充電ジャックに①を、USB/ACアダプター(別売)に②を接続します。
- 3.充電中は、充電ライトが赤色に点灯します。

- 4.充電が完了すると、充電ライトが緑色に点灯します。

\*初めて本製品をご使用になる場合は、完全に充電をおこなってください。

\*充電時間は約1.5時間です。(5V/1A/ACアダプター使用時)過充電はおやめください。

\*必ずUSB/ACアダプター(別売)から充電を行ってください。USBハブを使用して充電を行った場合は、正常に充電されないことがあります。

\*パソコンからの充電はしないでください。故障に繋がる可能性があります。

\*本製品はUSB A to Cケーブルによる充電を想定して設計されており、USB C to Cケーブルの全ての信号をサポートしている構造ではございません。そのため、USB C to Cケーブルや、端子変換アダプタをご使用された場合、正常に充電できない可能性があります。

## 使用方法

電源/モード切り替えボタンを押すと、電源がONになりライトが点灯します。

電源/モード切り替えボタンを押すごとに次のように光り方が変わります。


電源ON/点灯 → 点滅① → 点滅② → 点滅③ → 電源OFF

## 防水・防滴仕様ではありません

雨の日や、水のかかる場面では使用しないでください

## 長さ調整方法

- 1.カット可能側のチューブを取り付けパートから矢印の方向に引っ張り、外します。
- 2.首のサイズに合わせて、お手持ちはさみなどでチューブをカットします。
- 3.カットしたチューブを、1と逆の手順で取り付けパートにしっかりと差し込みます。



\*チューブの中にはライトの鉄線が入っています。チューブをカットする際は、鉄線は切らないように十分注意してください。

\*チューブをカットした際、ライトの鉄線がチューブより長くなる場合があります。ライトの鉄線は折り返してチューブの中に入れ込んで使用してください。

## △注意(ちゅううい)

安全にご使用いただくために必ずお読みください。  
また、この説明書は大切に保管してください。

- 本製品はペット用の充電式光首輪ライトです。本来の用途以外には使用しないでください。ぬみ癖やいたずら癖のあるペットや、本製品の装着で支障があるペットには使用しないでください。●防水・防滴加工は施されていますません。雨の日や、水のかかる場面では使用しないでください。●本体が水やそれ以外の液体に浸かった場合、破棄してください。感電のおそれがあります。●小さな部品があります。ペットやお子様が誤って口に入れたまま込み込まないようご注意ください。使用後は、破损の有無を毎回必ずチェックしてください。●分解・改造は絶対にしないでください。●強い衝撃を与えないでください。●直射日光の当たる場所や高温多湿、火気の近くで使用・保管しないでください。●小さなお子様の手の届かない所で使用・保管してください。●温湿度やホコリの多いところに置かないでください。●お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。●安全のため、破損、劣化した商品はご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。●本製品の誤使用による事故について、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。【USBケーブルを誤使用する事故・発熱・破裂の恐れがあります。下記に注意してください。】●必ずUSB/ACアダプター(別売)から充電を行ってください。USBハブを使用した場合は、正常に充電されないことがあります。●パソコンからの充電はしないでください。故障に繋がる可能性があります。●濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。●USBケーブルに無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。●USBケーブルは根元まで確実に差し込んでください。●USBケーブル使用中に異常(焦げたようなオイなど)が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。